



Descripción del Producto

La línea de Cintas Smart Tekbond ofrece una solución práctica y resistente para montar cuadros, marcos, relojes de pared y otros objetos que necesites remover con facilidad.

Son fáciles de aplicar y extremadamente resistentes, cuentan con un sistema fieltro de fácil remoción

Propiedades Físicas

Color:	Blanco
Empaque:	Blíster
Vida de anaquel:	36 meses

Aplicaciones y beneficios

- ✓ Puede colgar cuadros sin hacer agujeros o sin taladrar, todo para decorar como quieras y cuando quieras sin dañar tus paredes.
- ✓ Son excelentes para crear una galería, montar letras de madera, decorar el cuarto del bebé, pegar tableros de espuma acústica y más, lo que se te ocurra.
- ✓ Las Cintas Smart permiten montar cuadros, marcos, relojes de pared y otros objetos que necesites remover con facilidad.
- ✓ Removerlos es muy sencillo y además no dejan agujeros, marcas o residuos pegajosos.

Instrucciones de uso y manejo

1. Limpie la superficie con alcohol, eliminando cualquier rastro de aceite o polvo. Importante: El uso de detergentes u otros productos puede comprometer el rendimiento de la cinta adhesiva.
2. Separe un par de cintas Smart Tekbond. Retire el protector 'liner' de las cintas y aplique una de las dos piezas sobre el objeto deseado, la otra sección de la cinta aplíquela sobre la pared.
3. Presione la pieza durante 30 segundos con una cierta cantidad de fuerza para garantizar el contacto íntimo entre el adhesivo y la superficie donde se está instalando la Cinta Smart Tekbond.
4. Cuelgue el objeto en la pared, colocándolo de modo que las dos cintas estén alineadas.

Nota:

- ✓ *Cuanto mayor sea el área de contacto de la cinta, más fuerte será la aplicación. Por esta razón, no aplique la Cinta Smart Tekbond en superficies irregulares, curvadas o texturizadas.*

- ✓ *Las cintas no están diseñadas para soportar objetos tridimensionales de gran volumen, como estantes o canastillas. No se recomiendan utilizar la Cinta Smart Tekbond para sostener objetos que ejerce presión en forma de péndulo.*
- ✓ *Verifique la superficie donde se aplicará la Cinta Smart Tekbond, debido a que en el momento en que se requiera remover la cinta podría dañarse superficies que se encuentren pintadas o con acabados de yeso mal aplicado y sin resistencia.*
- ✓ *Verifique la carga que puede soportar cada uno de los modelos de Cinta Smart Tekbond, puede hallar dicho valor descrito en este empaque.*

Procedimiento de Remoción

Para eliminar la Cinta Smart:

Sostenga la cinta con una mano y con la otra, tire de la lengüeta hacia abajo, paralela a la pared, hasta que la cinta se desprenda completamente de la pared.

Nota: Una vez retirado el gancho, el adhesivo no es reutilizable

Almacenamiento

Se puede almacenar durante 36 meses cuando se guarda en el envase original, cerrado y protegido. almacenar en un lugar fresco y seco a 5 - 27 ° C. El material debe almacenarse en un lugar bien cerrado.

Tamaños y modelos disponibles

Modelo	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Unidades por cada Blister	SGA
Cinta Smart Pequeña	Cinta Smart reposicionable	1.6 cm x 5.8 cm	1 kg	4	78072708123
Cinta Smart Mediana		2 cm x 6.5 cm	1.5 kg	4	78072708124
Cinta Smart Grande		2 cm x 9 cm	2 kg	4	78072708125

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.